

PremierTech®

Disidratatore Essiccatore 5 scomparti

PT-DE5



MANUALE D'ISTRUZIONI

Per evitare danni si prega di leggere questo manuale con attenzione prima di utilizzare l'apparecchio.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA

È NECESSARIO CHE INSERISCA MATERIALE RESISTENTE AL CALORE SOTTO L'APPARECCHIO DURANTE L'USO (PIASTRELLE DI CERAMICA, ECC.) PER EVITARE POSSIBILI INFIAMMAZIONI.

- Non far funzionare l'apparecchio più di 40 ore. Dopo il termine del lavoro ininterrotto dell'apparecchio per 40 ore, spegnere l'apparecchio, scollegare l'apparecchio e lasciatelo raffreddare. Un uso improprio dell'apparecchio può causare un danno al prodotto ed un problema all'utente.
- Utilizzare l'apparecchio solo per l'uso previsto e seguire le linee guida di questo manuale.
- Scollegare l'apparecchio dalla rete quando non utilizzato.
- Mantenere il cavo di corrente e la base lontano dall'acqua. Non accendere l'apparecchio se le superfici sono bagnate.
- Non utilizzare l'apparecchio con cavo elettrico danneggiato, spina, se l'apparecchio è caduto o presenta altri danni. Se è successo rivolgersi al centro assistenza.
- Non permettere ai bambini di utilizzare l'apparecchio senza stretta sorveglianza.
- Scollegare l'apparecchio prima di pulirlo.
- Non tirare mai il cavo per scollegare dalla presa, ma afferrare la spina e tirare per scollegare.
- Utilizzare l'apparecchio solo per uso domestico, non è progettato per uso commerciale.
- Non coprire l'apparecchio.
- Non lasciare l'apparecchio coperto mentre è in uso.
- Appoggiare l'apparecchio solo su una superficie piatta.

USO DELL'APPARECCHIO

ATTENZIONE! Utilizzo dell'apparecchio la prima volta:

- Aprire la confezione.
- Prima di utilizzare assicurarsi che i parametri elettrici, indicati nella tabella caratteristiche tecniche, corrispondono alle caratteristiche della rete elettrica locale.
- Lavare i coperchi e le sezioni/scomparti dell'apparecchio. Lavare le sezioni in acqua calda aggiungendo una piccola quantità di detersivo per piatti. Pulire la base con l'aiuto di un panno bagnato (non immergerlo in acqua e non lavarlo).

FUNZIONAMENTO

L'essiccazione è un metodo naturale di conservazione degli alimenti basato sull'eliminazione dell'acqua contenuta nei prodotti. Un prodotto essiccato rimane inalterato a lungo, mantenendo intatte le sue proprietà e le caratteristiche organolettiche, e si presta quindi ad una conservazione a lungo termine

L'aria calda ad una temperatura fissa controllabile circola liberamente all'interno dell'apparecchio tra i coperchi superiori e inferiori. Questo è il motivo per cui i prodotti che si trovano sulle sezioni dell'apparecchio si asciugano uniformemente e con minime perdite di vitamine salutari. Così puoi gustare molti tipi di frutta, molti tipi di ortaggi, funghi, carne e pesce, cereali, piante medicinali, erbe aromatiche e fiori senza l'uso di sostanze nocive, tutto l'anno.

USO DELL'APPARECCHIO

1. Mettere i prodotti preparati in anticipo in uno scomparto/sezione rimovibile. Gli scomparti ed i prodotti devono essere collocati in modo tale da permettere all'aria di circolare liberamente tra di loro (la regolazione dell'altezza degli scomparti è possibile). Non inserire troppi prodotti e né l'uno sull'altro.
2. Metti gli scomparti su una base
3. Mettere il coperchio superiore dell'apparecchio. Durante l'asciugatura la parte superiore deve essere sempre sull'apparecchio.
4. Collegare e accendere l'apparecchio premendo il pulsante "ON/OFF"- la luce diventa rossa. Impostare la temperatura dell'essiccatore.

Temperatura dell'essiccatore:

Consigli:

- Erbe aromatiche 35-40°C
- Ortaggi 40°C
- Piante 40-50°C
- Yogurt 45°C
- Verdure 50-55°C
- Frutta 55-60°C
- Carne, Pesce 65-70°C

NOTA: essiccare i Prodotti seguendo le linee guida del presente manuale

5. Quando si termina di utilizzare l'apparecchio spegnerlo premendo il pulsante "ON/OFF". Lasciate raffreddare i prodotti. Mettere prodotti secchi in un contenitore/confezione per mantenere il cibo e metterlo in un congelatore. Scollegare l'essiccatore dalla presa.

NOTA: si consiglia di mettere tutti e 5 gli scomparti sull'apparecchio durante l'uso, non importa che molti scomparti siano vuoti.

Esempi:

1. I prodotti sono nella prima parte superiore, altri 4 scomparti/sezioni sono vuoti. Assicurarsi che il coperchio superiore sia sull'apparecchio.
2. I prodotti sono sulle prime 2 sezioni, altre 3 sezioni sono vuote. Assicurarsi che il coperchio superiore sia sull'apparecchio.

ISTRUZIONI AGGIUNTIVE

Lavare i prodotti prima di metterli nell'apparecchio. Non mettere prodotti bagnati nell'apparecchi.

ATTENZIONE! Non inserire sezioni con prodotti se contengono acqua.

Tagliare le parti viziate dei prodotti. Taglia i prodotti in modo tale da posizionarli liberamente tra le sezioni. La durata dell'essiccazione dei prodotti dipende dallo spessore dei pezzi in cui sono stati affettati, ecc.

È possibile modificare la posizione delle sezioni, se non tutti i prodotti si sono asciugati bene. È possibile inserire sezioni superiori in basso, più vicino alla base, e sezioni più basse nell'alto. Alcuni frutti possono essere coperti dal naturale strato protettivo ed ecco perché può aumentare la durata dell'essiccazione. Per evitare questo è meglio bollire i prodotti per circa 1-2 minuti, poi inserirli in acqua fredda e su un panno secco per asciugare.

BISOGNA SAPERE: LA DURATA DELL'ESSICCAZIONE DICHIARATA IN QUESTA GUIDA E' APPROSSIMATIVA.

La durata dell'essiccazione dipende dalla temperatura e umidità della stanza, il livello di umidità dei prodotti, lo spessore dei pezzi ecc.

ESSICCARE FRUTTA

- Lavare la frutta
- Taglia in piccoli pezzi ed elimina le parti viziate.
- Tagliare in pezzi che sia possibile inserire liberamente tra le sezioni.
- Potete applicare succo di limone o succo di mela per non farli sbiadire.
- Se si desidera che i frutti abbiano un odore piacevole, è possibile aggiungere cannella o della noce di cocco.

ESSICCARE VERDURE

- Lavare le verdure
- Taglia in piccoli pezzi ed elimina le parti viziate.
- Tagliare in pezzi che sia possibile inserire liberamente tra le sezioni.
- E' meglio far bollire le verdure per 1-5minuti circa, dopo mettere in acqua fredda e su un panno secco per asciugare.

ESSICCARE PIANTE MEDICINALI

- Si consiglia di asciugare foglie, germogli.
- Dopo l'essiccazione è consigliabile mettere le piante medicinali in sacchetti di carta o recipienti in vetro e lasciarli in luogo fresco e buio.

CONSERVARE LA FRUTTA ESSICCATA

- Contenitori per la conservazione dei prodotti secchi devono essere puliti e asciutti.
- Per la migliore conservazione della frutta secca utilizzare contenitori di vetro con coperchi in metallo e metterli in un luogo buio e asciutto dove la temperatura dovrebbe essere di 5-20 gradi.
- Durante la prima settimana dopo l'essiccazione è meglio controllare se è presente umidità nel contenitore. Se sì, vuol dire che i prodotti non sono essiccati bene e si dovrebbero essiccare nuovamente.

ATTENZIONE! Non collocare oggetti caldi o mettere a caldo i contenitori.

PRELIMINARI PER LA PREPARAZIONE DI FRUTTA

Tale preliminare per preservare il suo colore naturale, gusto e sapore. Di seguito puoi vedere alcuni consigli utili su come è meglio preparare l'essiccazione di frutta:

Prendere 1/4 di bicchiere di succo (naturale preferibilmente). Ricordate che il succo che si utilizza, deve corrispondere alla frutta che si prepara. Ad esempio per la preparazione di mele si deve utilizzare il succo di mela.

Mescolare il succo con 2 bicchieri di acqua. Immergere i frutti nel succo precedentemente preparato per 2 ore. (Vedi "tabella preparare i frutti per l'asciugatura")

TABELLA DI PREPARAZIONE PER FRUTTA DA FRIGGERE

Nome	Preparazione	Condizioni post essiccazione	Durata essiccazione (ore)
Albicocca	Affettare e togliere il nocciolo	Morbido	13-28
Buccia d'arancia	Tagliare in lunghe strisce	Friabile	8-16
Ananas fresca	Sbucciatela e tagliatela a pezzi o parti quadrate	Dura	8-36
Ananas in scatola	Svuota il succo e lasciala asciugare	Morbida	8-36
Banana	Sbucciatela e tagliatela a pezzi rotondi da 3-4mm di spessore	Croccante	10-38
Uva	Non bisogna tagliarla	Morbida	10-26
Ciliegia	Taglia a metà e toglie il seme	ND	
Pera	Sbuccia e taglia a fette	Morbida	10-30
Fichi	Taglia a fette	Duro	8-26
Mirtillo rosso	Non bisogna tagliarli	Morbido	8-26
Pesca	Tagliare in due pezzi e togliere il nocciolo	Morbido	8-26
Datteri	Tagliarlo e toglie il nocciolo	Duro	8-26
Mela	Sbuccia, estrai il nocciolo, affettala a pezzi o pezzi rotondi	Morbida	8-10

NOTE: Tempi e modi di elaborazione dei frutti che sono descritti nella tabella solo un'informazione aggiuntiva. Preferenze personali dei clienti possono differire dai dati descritti nella tabella.

PRELIMINARI PER LA PREPARAZIONE DI VERDURE

Si raccomanda di bollire i fagiolini, cavolfiore, broccoli, asparagi e patate, perché queste verdure spesso si utilizzano per primi e secondi piatti, e così conserveranno il suo colore naturale. Bollire per 3-5 minuti, dopo scolare (aggiungere del limone premuto se si desidera) e lasciare asciugare correttamente.

TABELLA DI PREPARAZIONE DI VERDURE

Nome	Preparazione	Condizioni post essiccazione	Durata essiccazione (ore)
Carciofo	Taglia a strisce (3-4mm di spessore)	Friabile	8-13
Melanzana	Sbucciatela e tagliatela a pezzi (6-12mm di spessore)	Friabile	8-18
Broccoli	Sbucciateli e tagliateli. Vaporizzateli per 5min	Friabile	8-20
Funghi	Affettateli e lasciarli asciugare	Duri	8-14
Fagioli Verdi	Tagliarli e farli bollire	Friabile	10-26
Zucchine	Tagliare a pezzi (6mm di spessore)	Friabile	8-18
Cavolo	Sbucciatelo e tagliatelo a strisce (3 mm di spessore) Estrarre il cuore	Duro	8-14
Cavoletti di Bruxelles	Taglia i gambi in 2 pezzi	Croccanti	10-30
Cavolfiore	Bollire fino a diventare morbido e lasciare asciugare	Duro	8-16
Patate	Affettare e bollire per 8-10minuti	Croccante	10-30
Cipolle	Tagliare a pezzi rotondi sottili	Croccante	10-14
Carote	Bollire fino a diventare morbido. Affettare o tagliatele a pezzi rotondi	Croccante	10-14
Cetriolo	Sbucciatelo e tagliatelo a pezzi rotondi (spessore 12 mm)	Duro	8-18
Peperone	Tagliarlo a strisce o a pezzi rotondi (spessore 6mm). Estrarre il cuore	Croccante	8-14
Pepe picante	Non tagliarlo	Duro	8-14
Prezzemolo	Metti le foglie nelle	Croccante	8-10

	sezioni		
Pomodoro	Sbucciatelo. Tagliarlo a pezzi o in pezzi rotondi	Duro	10-24
Rabarbaro	Sbucciatelo e tagliatelo a strisce (3mm di spessore)	ND	10-38
Barbabietola	Bollire, lascialo raffreddare, taglia le radici e le cime. Tagliarlo a pezzi rotondi	Croccante	10-26
Sedano	Taglia a pezzi (6mm spessore)	Croccante	8-14
Cipollotto	Tagliate a pezzetti	Croccante	8-10
Asparagi	Affettateli	croccante	8-14
Aglione	Sbucciate e tagliate a pezzi rotondi	Croccante	8-16
Spinaci	Bollire molto	Croccante	8-16
Champignons	Scegli i funghi con i cappelli che si piegano all'interno. Tagliate a pezzi	Duri e croccanti	8-10

NOTE: Tempi e modi di elaborazione dei frutti che sono descritti nella tabella solo un'informazione aggiuntiva. Preferenze personali dei clienti possono differire dai dati descritti nella tabella.

PRELIMINARI PER LA PREPARAZIONE DI CARNE, PESCE, POLLO

La preparazione preliminare della carne è indispensabile e necessaria per salvaguardare la salute del cliente. Usa carne senza additivi per un'essiccazione efficace. Si consiglia di marinare, aiuta a rimuovere l'acqua dalla carne e salvarla meglio.

Marinatura standard:

1/2 bicchiere di salsa di soia

1 spicchio d'aglio tagliato a pezzetti

2 cucchiaini grandi di ketchup

1 1/4 di cucchiaino da dessert di sale

1/2 cucchiaino da dessert di pepe essiccato

Mischiare tutti gli ingredienti con cura.

POLLO

Prima dell'inizio di essiccazione, il pollame deve essere anticipatamente preparato. È meglio bollire o friggere. Lasciare asciugare per circa 2-8 ore o fino ad umidità terminata.

PESCE

Si consiglia di bollire o cuocere su un fornello prima dell'inizio dell'essiccazione (cuocere per circa 20 minuti con una temperatura di 200 gradi o fino a che i pesci diventano friabili). Lasciare asciugare per circa 2-8 ore o fino ad umidità terminata

CARNE

Prepararla, tagliarla in piccoli pezzi e mettere nell'apparecchio per circa 2-8 ore o fino ad umidità terminata.

PULIZIA E MANTENIMENTO

- Prima della pulizia controllare se l'apparecchio è freddo e scollegato dalla rete.
- Pulire il corpo dell'apparecchio con l'aiuto di una spugna umida ed un panno asciutto.
- Non utilizzare spazzole in metallo, spugne rigide e abrasive per pulire l'apparecchio, perché potrebbero danneggiare la superficie.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Potenza	245 Watt
Corrente	220-230 Volts,50Hz

 SMALTIMENTO: Non smaltire questo prodotto come rifiuto urbano indifferenziato. Raccolta di tali rifiuti deve essere effettuata separatamente come trattamento speciale.	<p>Questo apparecchio è etichettato in conformità con la direttiva europea 2002/96/CE per i rifiuti elettrici ed elettronici (RAEE). Assicurandosi che questo prodotto sia smaltito correttamente, contribuirete a prevenire eventuali danni all'ambiente e alla salute umana, che potrebbero altrimenti essere causati se non sono stati smaltiti nel modo corretto.</p> <p>Il simbolo sul prodotto indica che non può essere trattato come normale rifiuto domestico. Deve essere smaltito presso un punto di raccolta per il riciclaggio di apparecchiature elettriche ed elettroniche.</p> <p>Questo apparecchio richiede uno speciale smaltimento dei rifiuti. Per informazioni più dettagliate sul trattamento, recupero e riciclaggio di questo prodotto, si prega di contattare l'ufficio comunale, il servizio di smaltimento rifiuti o il negozio dove avete acquistato il prodotto.</p>
---	--

PremierTech®

FOOD DEHYDRATOR

PT-DE5



INSTRUCTION MANUAL

To prevent damage please read this manual carefully before you use the appliance.

SAFETY INSTRUCTIONS

IT IS NECESSARY TO PUT HEAT-RESISTING MATERIAL (CERAMIC TILES, THICK BOARD ETC.) UNDER THE APPLIANCE DURING USING IT OR PUT THE APPLIANCE ON TO THE HEAT-RESISTING SURFACE TO AVOID POSSIBLE INFLAMMATION.

- Do not work the appliance longer than 40 hours running. After finishing uninterrupted work of the appliance during 40 hours, turn off the appliance, unplug the appliance and let it cool down.
- Improper use of the appliance can cause its damage and injury to this user.
- Use the appliance only for its intended use and always follow the manual guidelines.
- Unplug the appliance when it is not use.
- Keep the power base away from water. Do not turn on the appliance if its surfaces are wet.
- Do not use appliance with damaged electric cord, plug, after appliance is dropped or with other damages. If it has happened contact service center.
- Do not allow children to use the appliance without close supervising.
- Unplug the appliance before cleaning it.
- Never yank cord to disconnect from outlet, instead grasp plug and pull to disconnect.
- Use the appliance only for household purpose, It is not designed for commercial use.
- Do not cover the appliance.
- Do not leave the appliance unattended while in use.
- Put the appliance only on to the flat surface.

USE OF THE APPLIANCE

ATTENTION! Before using the first time:

- Unpack the appliance.
- Before use make sure that the electric parameters of your kettle, indicate on the technical characteristics table, match the characteristics of your local electric network.
- Wash lids and sections of appliance. Wash sections in warm water adding a small quantity of detergents for washing dishes. Clean the power base with the help of

wet rag (do not put it into a water and do not wash it).

FUNCTIONING

Drying products is an effective way for its conservation.

Warm air of a fixed controllable temperature circulates freely inside the appliance between upper and lower lids, separate controllable removable sections and power base. That is why the products which are situated on the sections of the appliance are drying even and with minimum losses of health-giving vitamins. So you can enjoy fruits, vegetables and mushrooms, which are prepared without using unhealthy substances, the whole year.

You can also dry flowers, medicinal plants, prepare cereals with the help of this appliance.

USE OF THE APPLIANCE

1. Put the prepared in advance products to a removable sections. Sections for products should be placed in such way to let the air circulate freely between them (the regulation of height of the sections is possible).that is why you should not put too many products to the sections and put the products on to each other.
2. Put the sections on to a power base.
3. Put the upper lid on the appliance. During drying the upper lid should always be on the appliance.
4. Plug and turn on the appliance by pressing the button“ON/OFF”-the Lvd light becomes red.

Set the temperature of the dehydrator.

Temperature of the dehydrator.

Temperature mode advices:

- Herbs 35-40°C
- Greens 40°C
- Bread 40-50°C
- Yoghurt 45°C
- Vegetables 50-55°C
- Fruits 55-60°C
- Meat, Fish 65-70°C

NOTE :dry products following the guidelines of this manual.

5. When you finish using the appliance turn it off by pressing the button "ON/OFF". Let the products cool down. Put dried products into a container/package for keeping food and put it into a freezer.
6. Unplug the appliance.

NOTE: it is recommended to put all 5 sections on to the appliance during using it, no matter how many sections are empty.

Examples:

1. The products are on the first upper section, other 4 section are empty. Make sure that the upper lid is on the appliance.
2. The products are on the first 2 sections, other 3 sections are empty. Make sure that the upper lid is on appliance.

ADDITIONAL INSTRUCTION

Wash products before putting in the appliance. Do not put wet products into appliance, rub it dry.

ATTENTION! Do not put sections with products if there is water in it.

Cut off the spoiled parts of products. Slice the products in such a way to situate it freely between the sections.

The duration of drying products depends on the thickness of pieces into which it is sliced etc.

You can change the position of the sections if not all products on it dried well. You can put upper sections down, closer to power base, and lower sections you can put it place of upper sections. Some of the fruits can be covered by its natural protective layer and that is why the duration of drying may increase. To avoid this matter it is better to boil products for about 1-2 minutes and than put it to cold water and rug after that.

NEED TO KNOW : THE DURATION OF DRYING STATED IN THIS INSTRUCTION IN APPROXIMATE.

The duration of drying depends on the temperature and humidity of the room, the level of humidity of products, thickness of the pieces etc.

DRYING FRUITS

- Wash the fruits.
- Take out the pit and cut off the spoiled parts.
- Slice into pieces which you can place freely between the sections.
- You can put the fruits down to natural lemon or pine apple juice not to let them fade
- If you want your fruits to smell pleasantly, you can add cinnamon or coconut swaft.

DRYING VEGETABLES

- Wash the vegetables.
- Take out the pit and cut off the spoiled parts.
- Slice into pieces which you can place freely between the sections.
- It is better to boil vegetables for about 1-5minutes and than put it to cold water and than rug dry.

DRYING MEDICINAL PLANTS

- It is recommended to dry leafs, propagules.
- After drying it is better to put medicinal plants in paper bags or glass cans and place it in dark cool place.

STORAGE OF DRYING FRUITS

- Containers for storage the dried products should be clean and dry.
- For better storage of dried fruits use glass containers with metal lids and put it into a dark dry place where the temperature should be 5-20 degrees.
- During first week after drying it is better to check if it is any moisture in container. If yes, it means that products are not dried well and you should dry it again.

ATTENTION! Do not place hot place hot and even warm products into containers for its further storage.

PRELIMINARY PREPARING OF THE FRUITS

Preliminary preparing of the fruits saves its natural color, taste and flavor.

Below you can see some useful recommendations how is better to prepare fruits for drying:

Take 1 / 4 glass of juice (natural preferably).Remember that the juice, which you take, should correspond to the fruit which you prepare .For example for preparing apples you should take apple juice.

Mix the juice with 2 glasses of water. Than immerse preliminary processed fruits(see “table of preparing the fruits for drying” into prepared liquid for 2 hours.

TABLE OF PREPARING THE FRUITS FOR FRYING

Name	Preparing	Condition after drying	Duration of drying(hours)
Apricot	Slice it and take out the pit	Soft	13-28
Orange peel	Cut it to long stripes	Fragile	8-16
Pine apple(fresh)	Peel it and slice into pieces or square parts	Hard	8-36
Pine apple(tinned)	Pour out the juice and dry it	Soft	8-36
Banana	Peel it and slice to round pieces(3-4mm thickness)	Crispy	10-38
Grapes	No need to cut it	Soft	10-26
Cherry	It is not necessary to take out the pit(you can take it out when cherry is half-dried)		
Pear	Peel it and slice	Soft	10-30
Fig	Slice it	Hard	8-26
Cranberry	No need to cut	Soft	8-26
peach	Cut into 2 pieces and take out the pit when the fruits is half-dried	Soft	8-26
Date-fruit	Tale out the pit and slice	Hard	8-26
Apple	Peel it, take out the heart, slice it into round pieces or segments	Soft	8-10

NOTICE: Time and ways of preliminary processing of the fruits which are described

in the table only fact-finding. Personal preferences of customers can differ of the described in the table.

PRELIMINARY PREPARING OF THE VEGETABLES

1. It is recommended to boil green beans, cauliflower, broccoli, asparagus and potato, because those vegetables often are preparing for first and second dishes, it saves its natural color.

How to boil: put the preliminary prepared vegetables into a saucepan with boiling water for about 3-5 minutes. Than pour out the water and put vegetable into the appliance.

2. If you want to add a smack of lemon to green beans, asparagus etc., just put it into a lemon juice for about 2 minutes.

NOTICE: THE RECOMMENDATIONS ABOVE ARE ONLY FACT-FINDING AND IT IS NOT NECESSARY TO FOLLOW THEM.

TABLE OF PREPARING THE FRUITS FOR DRYING

Name	Preparing	Condition after drying	
Artichoke	Cut it to stripes(3-4mm thickness)	fragile	8-13
Egg-plant	Peel it and slice it into pieces(6-12mm thickness)	Fragile	8-18
Broccoli	Peel it and cut it. steam it for about3-5min.	Fragile	8-20
Mushrooms	Slice it for dry it whole(small mushrooms)	Hard	8-14
Green beans	Cut it and boil till become transparent	Fragile	10-26
Vegetable marrows	Slice it into pieces(6mm thickness)	Fragile	8-18
Cabbage	Peel it and cut into stripes(3mm thickness)Take out the heart	Hard	8-14
Brussels sprouts	Cut the stems into 2 pieces	Crispy	10-30
Cauliflower	Boil till becomes soft	Hard	8-16

Potato	Slice it, boil for about 8-10min	Crispy	10-30
Onion	Slice it into thin round pieces	Crispy	10-14
Carrot	Boil till becomes soft. shred it or slice into round pieces	Crispy	10-14
Cucumber	Peel it and slice into round pieces(12mm thickness)	Hard	8-18
Sweet pepper	Cut it to stripes or to round pieces(6mm thickness).Take out the heart	crispy	8-14
Piquant pepper	No need to cut it	Hard	8-14
parsley	Put the leafs into sections	Crispy	8-10
Tomato	Peel it. Cut it into pieces or into round pieces	Hard	10-24
Rhubarb	Peel it and slice it into pieces(3mm thickness)	Loss of humidity in a vegetable	10-38
Beetroot	Boil it, let it cool down, cut off the roots and the tops. Slice it to round pieces	Crispy	10-26
Celery	Slice it into pieces(6mm thickness)	Crispy	8-14
Spring onion	Shred it	Crispy	8-10
Asparagus	Slice it into pieces(2.5mm thickness)	Crispy	8-14
Garlic	Peel it and slice into round pieces	Crispy	8-16
Spinach	Boil till it becomes fade	Crispy	8-16
Champignons	Choose the mushrooms with hats which bend inside. cut into pieces or dry whole	Hard and crispy	8-10

NOTICE: Time and ways of preliminary processing of the vegetables which are described in the table only fact-finding. personal preferences of customers can differ of the described in the table.

PRELIMINARY PREPARING OF THE MEAT, FISH, POULTRY AND GAME ANIMALS.

Preliminary preparing of the meat is indispensable and necessary for saving health of customer. Use meat without adeps for effective drying. it is recommended to pickle, it helps to remove the water out of the meat and save it better.

Standard pickle:

1/2 glass of soybean sauce

1 denticle of garlic, cut to a small pieces

2 big spoons of ketchup

1 and 1/4 dessert spoon of salt

1/2 dessert spoon of dried pepper

All ingredients should be mixed carefully.

POULTRY

Before the beginning of drying, poultry should be preliminary prepared.

It is better to boil it or fry it.

Dry it for about 2-8 hours or till moisture is gone.

FISH

It is recommended to boil or bake it on a stove before the beginning of drying(bake it for about 20 minutes with a temperature 200 degrees or till the fish become friable).

Dry it for about 2-8 hours and till all moisture is gone.

MEAT AND GAME ANIMALS

Prepare it, cut it into small pieces and put into the appliance for about 2-8 hours or till all moisture is gone.

CLEANING AND MAINTENANCE

- Before cleaning check if the appliance is unplugged and cool down.
- Clean the body of the appliance with the help of a wet sponge and than rug it dry.
- Do not use metal brushes, abrasive and rigid purifier for cleaning the appliance, because it can damage the surface.

TECHNICAL CHARACTERISTICS

Power	245 Watt
Electricity	220-230 Volts,50Hertz



IMPORTANT INFORMATION FOR CORRECT DISPOSAL OF THE PRODUCT IN ACCORDANCE WITH EC DIRECTIVE 2002/96/EC.

At the end of its working life, the product must not be disposed of as urban waste. It must be taken to a special local authority differentiated waste collection centre or to a dealer providing this service.

Disposing of a household appliance separately avoids possible negative consequences for the environment and health, deriving from inappropriate disposal and enables the constituent materials to be recovered to obtain significant savings in energy and resources. As a reminder of the need to dispose of household appliances separately, the product is marked with a crossed-out wheeled dustbin.

° **Prohibited reproduction - Texts owned by the trademark PremierTech**