

PremierTech®

Manuale di istruzioni

Congelatore Verticale

Modelli:

PT-FR68

PT-FR86 / B

PT-FR153 / S / B



PRIMA DELL'USO, LEGGERE E SEGUIRE TUTTE LE NORME DI SICUREZZA E LE ISTRUZIONI OPERATIVE.

INDICE

1 Avvertenze sulla sicurezza

1.1 Avvertenza	3
1.2 Significato dei simboli di avvertenza e di sicurezza	5
1.3 Avvertenze relative all'elettronica	5
1.4 Avvertenze relative all'uso	6
1.5 Avvertenze relative al posizionamento degli oggetti	7
1.6 Avvertenze per l'energia	7
1.7 Avvertenze relative allo smaltimento	7

2 Uso corretto del congelatore

2.1 Nomi dei componenti	8
2.2 Controllo della temperatura	9
2.3 Installazione	9
2.4 Utilizzo	9
2.5 Risparmio energetico	10
2.6 Inversione della porta	10
2.7 Livellamento dei piedini	10

3 Manutenzione del congelatore

3.1 Pulizia	11
3.2 Sbrinamento	11
3.3 Quando non è in uso	12

4 Risoluzione dei problemi

CARO CLIENTE:

Grazie per aver acquistato il nostro Congelatore.

Per assicurarti di avere il massimo delle prestazioni dal tuo nuovo congelatore le consigliamo di prendersi il tempo di leggere questo semplice libretto di istruzioni. La preghiamo di assicurarsi che il materiale di imballaggio di questo congelatore sia smaltito nel modo corretto.

Nel caso in cui si disponga di un'apparecchiatura di congelamento in disuso, contatti il proprio ufficio comunale per l'assistenza per lo smaltimento. Questo congelatore deve essere utilizzato solamente per lo scopo per il quale è stato progettato.

1 AVVERTENZE SULLA SICUREZZA

1.1 Avvertenza



Attenzione: rischio di incendio/materiali infiammabili

Questo elettrodomestico è destinato ed utilizzato esclusivamente in applicazioni domestiche e di utilità come le aree cucina del personale in negozi, uffici e altri ambienti di: case vacanza e stanze d'albergo, Hotel e altri tipi di abitazione residenziali, bed & breakfast, catering e simili.

Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, dall'incaricato del servizio assistenza o da analogo personale qualificato per evitare rischi e salvaguardare l'incolumità di chi ne usufruisce.

Non conservare sostanze esplosive come bombolette spray con un propellente infiammabile in questo apparecchio.

AVVERTENZA: Mantenere le aperture di ventilazione libere da ostruzioni.

AVVERTENZA: Non utilizzare dispositivi meccanici o altri dispositivi simili per accelerare lo sbrinamento, attenersi solo a ciò che è raccomandato dal produttore.

AVVERTENZA: Non danneggiare il circuito del refrigerante.

AVVERTENZA: Non utilizzare apparecchi elettrici all'interno dei vani portaoggetti dell'apparecchio a meno che non siano del tipo raccomandato dal produttore.

ATTENZIONE: Smaltire il prodotto solo attenendosi alle normative vigenti smaltendo in modo corretto anche il gas refrigerante.

ATTENZIONE: Posizionare l'apparecchio, assicurandosi che il cavo di alimentazione non sia ostruito o danneggiato.

ATTENZIONE: E' sconsigliato utilizzare prese multiple o alimentatori portatili per collegare il freezer alla rete elettrica.
Non allungare il cavo tramite prolunghe o adattatori non a massa (due poli).

PERICOLO: Rischio di intrappolamento.

Prima di buttare via il tuo vecchio frigorifero o congelatore:

-Smonta la porta le porte.

-Togliere gli scaffali in modo che i bambini non possano arrampicarsi

Il congelatore deve essere scollegato dalla fonte di alimentazione elettrica prima di tentare l'installazione.

Il refrigerante, il gas ciclopentane e le materie prime utilizzate per la costruzione di questo apparecchio sono infiammabili. Pertanto, quando l'apparecchio viene rottamato, esso deve essere smaltito da tecnici specializzati

Norma EN: *Ogni elettrodomestico può essere utilizzato in modo sicuro comprendendo i rischi connessi. I bambini non devono giocare con l'apparecchio. La pulizia e la cura da parte dell'utente saranno effettuati da chi è in grado di svolgere i suddetti compiti senza supervisione. I bambini di età compresa tra 3 e 8 anni sono in grado di utilizzare l'apparecchio.*

Norma IEC: *Questo congelatore non può essere utilizzato da una persona con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte e sprovvisto di conoscenza dell'apparecchio senza l'aiuto da parte di una persona responsabile per la sua sicurezza.*

I bambini devono essere sorvegliati per assicurarsi che non giochino con l'apparecchio.

Per evitare la contaminazione del cibo, si prega di rispettare queste istruzioni:

- L'apertura della porta per periodi prolungati può causare un aumento significativo della temperatura negli scomparti dell'apparecchio.

- Pulire regolarmente le superfici che vengono a contatto con il cibo.

- Conservare la carne cruda ed il pesce in contenitori sottovuoto in modo che non siano in contatto con il cibo.

- Se il freezer viene spento per lunghi periodi, consigliamo di pulirlo e di lasciare la porta aperta per evitare la formazione di cattivi odori.

- Questo apparecchio ha la certificazione 4 stelle  ed è in grado di conservare i cibi freschi per lunghi periodi arrivando a temperature di oltre -24°C.

PremierTech®

1.2 Significato dei simboli di avvertenza e di sicurezza



Il simbolo indica i comportamenti vietati in materia di utilizzo dell'apparecchio. L'inosservanza delle istruzioni può provocare danni materiali o mettere in pericolo la sicurezza della persona.




Questo simbolo indica le cose che devono essere effettuate facendo attenzione per un corretto utilizzo del prodotto. La mancanza di attenzione può provocare danni o danneggiare la persona!



Il simbolo indica delle note a cui attenersi, e questi comportamenti sono appositamente indicati. Devono essere prese le dovute precauzioni in modo che in caso di danneggiamenti del prodotto essi siano lievi o moderati.

Il manuale contiene molte informazioni importanti sulla sicurezza che devono essere osservate da parte di chi lo utilizza.


1.3 Avvertenze relative all'elettronica




- Non tirare il cavo quando si estrae la spina del congelatore. Afferrare saldamente la spina e far fuoriuscire la presa direttamente.
- Non arrecare danni al cavo di alimentazione in alcun modo, in quanto garantisce l'uso in sicurezza. Non usarlo quando il cavo di alimentazione è danneggiato o la spina è difettosa.



- La spina di alimentazione dovrebbe essere fermamente inserita all'interno della presa o potrebbero causarsi incendi. Si prega di assicurarsi che l'impianto elettrico sia dotato di una linea di messa a terra affidabile.




- Si prega di chiudere la valvola del gas e di aprire le porte e le finestre in caso di perdite di gas o di altri gas infiammabili. Non scollegare il congelatore o gli altri apparecchi elettrici, considerando che una scintilla potrebbe causare un incendio.




- Per garantire la sicurezza, non è consigliabile poggiare fornelli, pentole, i forni a microonde e altri apparecchi sulla parte superiore del congelatore, quelli consigliati dal produttore non sono inclusi. Non utilizzare apparecchi elettrici all'interno del freezer.

1.4 Avvertenze relative all'uso




- Non smontare e ricostruire il congelatore né danneggiare il circuito del refrigerante; la manutenzione dell'apparecchio deve essere eseguita da uno specialista.
- Il cavo di alimentazione danneggiato deve essere sostituito dal produttore, dal suo reparto di manutenzione o da professionisti per evitare il pericolo di incidenti.



- Gli spazi tra le porte del congelatore e tra le portiere e il corpo del congelatore sono piccoli, si prega di non mettere le mani in queste aree per evitare di schiacciarsi le dita. Si prega di essere delicati quando si apre la porta del congelatore per evitare di far cadere gli articoli.
- Non raccogliere alimenti o contenitori con le mani bagnate all'interno del freezer quando il congelatore è in funzione, in particolare contenitori metallici, per evitare il congelamento.




- Non permettere ai bambini di entrare o di salire sul congelatore ed impedire che i bambini siano chiusi nel congelatore o che i bambini siano feriti dal congelatore in caduta.
- Non spruzzare o lavare il congelatore; non mettere il congelatore in luoghi umidi in modo da non influire sulle proprietà di isolamento elettrico del congelatore.




- Non posizionare oggetti pesanti sulla parte superiore del congelatore, considerando che gli oggetti potrebbero cadere quando si apre la porta e potrebbero causare lesioni accidentali.
- Si prega di estrarre la spina in caso di interruzione di corrente o pulizia. Non collegare il congelatore all'alimentazione elettrica nel quarto d'ora seguente per evitare danni al compressore dovuti ad avviamenti successivi.


1.5 Avvertenze relative al posizionamento degli oggetti



• Non collocare bottiglie o lattine come birre in bottiglia e altre bevande nel congelatore per evitare scoppi o perdite.



• Non mettere oggetti infiammabili, esplosivi, volatili e altamente corrosivi nel congelatore per evitare danni al prodotto o pericoli d'incendio.
• Non posizionare acidi infiammabili vicino al congelatore per evitare incendi.



• Questo prodotto è un congelatore per uso domestico e deve essere usato solo per lo stoccaggio di alimenti. In base alle norme nazionali, il congelatore per uso domestico non deve essere utilizzato per altri scopi, come lo stoccaggio di sangue, medicinali o prodotti biologici.

1.6 Avvertenze per l'energia

- 1) Il congelatore potrebbe non funzionare in modo corretto se posizionato per un lungo periodo di tempo in luoghi con temperature differenti da quelle per cui è stato progettato;
- 2) Le bevande effervescenti non dovrebbero essere conservate in questo congelatore e alcuni prodotti come ad esempio i ghiaccioli non dovrebbero essere consumati troppo freddi;
- 3) Non superare il tempo di conservazione raccomandato dai produttori di alimenti per qualsiasi tipo di alimento e in particolare per gli alimenti commercialmente surgelati;
- 4) Utilizzare le precauzioni necessarie per evitare un eccessivo aumento della temperatura del cibo congelato durante lo scongelamento o lo sbrinamento dell'apparecchio.
- 5) Un aumento della temperatura del cibo congelato durante lo scongelamento manuale, la manutenzione o la pulizia potrebbe abbreviare la durata di conservazione.

1.7 Avvertenze relative allo smaltimento



Il refrigerante e il gas ciclopentano sono materiali combustibili e i congelatori in disuso devono essere isolati dalle fonti di fuoco e non possono essere bruciati. Si prega di affidare il congelatore a società di riciclaggio professionali e qualificate per evitare danni all'ambiente o altri pericoli.



Si prega di rimuovere la porta del congelatore e gli scaffali che devono essere posizionati correttamente per evitare incidenti ai danni dei bambini che potrebbero entrare e giocare nel congelatore.




Smaltimento corretto di questo prodotto:

Questo marchio indica che questo prodotto non deve essere smaltito con i comuni rifiuti domestici. Per evitare possibili danni all'ambiente o alla salute umana derivanti dallo smaltimento incontrollato dei rifiuti, ricicla responsabilmente per promuovere il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali. Per smaltire il dispositivo utilizzato, avvalersi delle isole ecologiche comunali o contattare il rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto.

2 USO CORRETTO DEL CONGELATORE


2.1 Nomi dei componenti



(L'immagine sopra è solo per riferimento. La configurazione effettiva dipenderà dal prodotto fisico o dalla dichiarazione del distributore)

- La bassa temperatura del congelatore può conservare gli alimenti freschi per un lungo periodo, conservare prodotti surgelati e produrre ghiaccio.
- Il congelatore è adatto per la conservazione di carne, pesce, gamberetti, pasticcini e altri alimenti che non devono essere consumati a breve termine.
- Per comodità i pezzi di carne o di qualunque altro alimento dovrebbero essere divisi in piccoli pezzi. Si prega di notare che il cibo deve essere consumato entro la propria data di scadenza.


2.2 Controllo della Temperatura




- Collegando il congelatore all'alimentazione esso si accenderà;
- La temperatura del congelatore viene regolata tramite la manopola del termostato. Le regolazioni Min, Mid e Max non indicano una temperatura specifica. L'utente può scegliere il giusto livello di temperatura in base alle proprie esigenze.

(L'immagine sopra è solo per riferimento. La configurazione effettiva dipenderà dal prodotto fisico o dalla dichiarazione del distributore)


2.3 Installazione



Prima di utilizzare il congelatore, rimuovere tutti i materiali di imballaggio, compresi i cuscini inferiori e le imbottiture in spugna e i nastri all'interno del congelatore, togliere la pellicola protettiva sulla porta e sul corpo del congelatore.



Il congelatore deve essere posto in un luogo al chiuso e ben ventilato; il pavimento deve essere in piano e robusto.




Tenere lontano dal calore ed evitare la luce solare diretta. Non posizionare il congelatore in luoghi umidi o acquosi per prevenire la ruggine o la riduzione dell'effetto isolante.



Sulla parte superiore del congelatore deve esserci uno spazio libero di almeno 30cm e le distanze da entrambi i lati e il lato posteriore devono essere superiori a 10cm per facilitare la dissipazione del calore.

2.4 Utilizzo



- Il congelatore deve rimanere per un'ora in posizione verticale prima di collegare l'alimentazione alla prima accensione.
- Il congelatore deve rimanere in funzione da 2 a 3 ore prima di caricare alimenti freschi o surgelati; In estate, considerando che la temperatura ambientale è generalmente più elevata il congelatore deve essere messo in funzione per più di 4 ore prima di caricare alimenti freschi o surgelati.

2.5 Inversione della porta

- Rimuovere le viti poste sul top del congelatore con un cacciavite e rimuovere il top del frigorifero.
- Rimuovere la cerniera superiore svitando le viti che la tengono fissata al corpo del congelatore
- Rimuovere le viti fissate alla cerniera inferiore con un cacciavite.

Consigliamo di mantenere l'angolo di inclinazione del frigorifero inferiore a 45 °.

- Invertire la porta e posizionare le cerniere negli alloggiamenti sul lato opposto del Congelatore togliendone le coperture.
- Impostare la posizione corretta della porta, fissare la cerniera superiore e quindi il Top.
- Capovolgere il congelatore e fissare anche la cerniera inferiore.

Ti consigliamo di avere qualcuno che ti assista.

2.6 Livellamento dei piedini

Per fare ciò, basterà semplicemente ruotare in senso orario o antiorario i piedini posti sulla parte anteriore nella base del congelatore.

Se l'unità non è a livello, il congelatore potrebbe non funzionare correttamente e la porta potrebbe aprirsi scongelando i prodotti contenuti all'interno.

Assicurarsi che entrambi i piedini tocchino il suolo prima dell'uso.

2.7 Risparmio energetico

- L'apparecchio deve essere collocato nella zona più fresca della stanza, lontano dagli apparecchi di produzione di calore o dai condotti di riscaldamento, e al riparo dalla luce solare diretta.
- Lasciare raffreddare gli alimenti caldi alla temperatura ambiente prima di collocarli nell'apparecchio. Sovraccaricando l'apparecchio, il compressore si spegne più a lungo. Gli alimenti che si congelano troppo lentamente possono perdere le loro qualità.
- Assicurarsi di avvolgere correttamente gli alimenti e asciugarli bene prima di inserirli nel congelatore. Questo riduce l'accumulo di brina all'interno del congelatore.
- L'interno del vano di stoccaggio dell'apparecchio non deve essere ricoperto con fogli di alluminio o carta. Essi potrebbero interferire con la circolazione dell'aria fredda, facendo sì che all'apparenza la refrigerazione sia sufficiente.
- Organizzare il cibo con delle etichette per ridurre l'apertura della porta e non tenerla aperta più del dovuto. Rimuovere tutti gli alimenti necessari una volta sola e chiudere la porta il prima possibile.

Premier Tech®

3 MANUTENZIONE DEL CONGELATORE

3.1 Pulizia

- La polvere dietro e sotto il congelatore deve essere pulita regolarmente per non compromettere il raffreddamento e il risparmio energetico.
- Controllare regolarmente la guarnizione della porta ed assicurarsi che non vi sia sporcizia. Pulire la guarnizione della porta con un panno morbido inumidito con acqua e sapone o detergente diluito.
- L'interno del congelatore dovrebbe essere regolarmente pulito per evitare cattivi odori.
- Spegnere il prodotto e rimuovere il cibo prima della pulizia del congelatore.
- Utilizzare un panno morbido o una spugna per pulire l'interno del congelatore, consigliamo due cucchiaini di bicarbonato di sodio disciolti in un litro di acqua calda. Risciacquare più volte e pulire. Dopo la pulizia, lasciare la porta aperta in modo che l'interno si asciughi naturalmente.
- Per le aree che sono difficili da pulire nel congelatore (come ad esempio gli angoli), consigliamo di pulirle regolarmente con un pennello morbido. Quando necessario, utilizzare strumenti ausiliari (come cotton fioc) per garantire l'assenza di accumuli di batteri in queste aree.
- Non usare saponi o simili poiché potrebbero causare odori all'interno del congelatore o contaminare i cibi.
- Pulire i cassetti con un panno morbido inumidito con acqua saponata o detergente diluito. Asciugare con un panno morbido o lasciare asciugare naturalmente.
- Pulire la superficie esterna del freezer con un panno morbido inumidito con acqua saponata o detergente.
- Non usare spazzole, raschietti di metallo, spugne metalliche, prodotti abrasivi, solventi organici (come alcool o acetone), acqua bollente, acidi o alcalini, che possono danneggiare la superficie interna del congelatore. L'acqua bollente ed i solventi organici come il benzene possono deformare o danneggiare la plastica.
- Effettuare un risciacquo abbondante con acqua o altri liquidi durante la pulizia, potrebbe causare cortocircuiti o compromettere l'isolamento elettrico del prodotto.

Premier Tech  [®]

Si prega di scollegare il congelatore dalla rete elettrica per lo sbrinamento e la pulizia!

3.2 Sbrinamento

- Il congelatore deve essere sbrinato manualmente.
Scollegare il congelatore e aprire lo sportello, rimuovere gli alimenti e i cassetti prima dello sbrinamento.
Asciugare l'acqua in eccesso prodotta dallo sbrinamento con un panno, ripetere l'operazione più volte se necessario
- Rimuovere il cibo e metterlo in luogo fresco durante il processo di sbrinamento.



Altri dispositivi meccanici o altri mezzi diversi da quelli consigliati non devono essere utilizzati per accelerare il processo. Danneggerai il circuito del refrigerante!

3.3 Quando non è in uso

- Mancanza di corrente elettrica: gli alimenti possono essere conservati correttamente per un paio di ore in caso di mancanza di corrente elettrica. Si raccomanda di ridurre la frequenza di apertura della porta e di non caricare il vano con ulteriore cibo.
- Se non viene utilizzato a lungo: scollegare il congelatore dall'impianto elettrico e tenere la porta aperta per evitare il cattivo odore.
- Trasporto: non far vibrare o dare grossi scossoni al congelatore durante il trasporto, inoltre, non inclinarlo oltre i 45°. Non bloccare la porta quando si sposta questa unità.



Si consiglia un normale e regolare utilizzo quando il congelatore è collegato alla presa elettrica. Si prega di non spegnere il congelatore in circostanze normali per non compromettere la durabilità dell'apparecchio.

PremierTech®

4 RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

L'utente può gestire i seguenti esempi di malfunzionamento. Si prega di contattare l'assistenza se queste problematiche non possono essere risolte autonomamente.

PROBLEMI	POSSIBILI CAUSE
Fuori uso	Verificare se il congelatore è collegato; Collegarlo all'alimentazione; Basso voltaggio; Verificare se la manopola per il controllo della temperatura non sia impostata ad "OFF"; Cortocircuito.
Cattivi odori	I cibi con un forte odore dovrebbero essere avvolti in appositi involucri; I cibi sono marci; Assicurarsi di aver provveduto ad una corretta di pulizia interna.
Funzionamento prolungato del compressore	Il compressore funziona per un tempo più lungo in estate quando la temperatura ambientale è più alta; Non caricare troppo cibo nel congelatore contemporaneamente; Non caricare altro cibo prima che quello presente non si sia congelato; Apertura frequente della porta del congelatore; Strato di brina eccessivo (Sbrinamento necessario).
La luce non funziona (se presente)	Verificare se il congelatore è collegato alla presa elettrica; la lampadina è danneggiata.
La porta del congelatore non può essere chiusa correttamente	La porta del congelatore è bloccata dal cibo; Troppo cibo nel vano congelatore; Congelatore sbilanciato.
Rumorosità elevata	Verificare se il pavimento è in piano; Se il vano congelatore è instabile; Se il congelatore è posizionato correttamente.
Difficoltà nell'apertura della porta	Dopo la refrigerazione, ci sarà differenza di pressione tra l'interno e l'esterno del congelatore creando difficoltà nell'apertura della porta. Questo è un normale fenomeno fisico.
Riscaldamento esterno del congelatore	Il rivestimento del congelatore può emettere calore durante la funzione specialmente in estate, questo è causato dal riscaldamento del condensatore ed è un fenomeno normale. Condensa: il fenomeno della condensazione verrà rilevato sulla superficie esterna e sulle guarnizioni dello sportello del congelatore quando l'ambiente è umido, questo è un fenomeno normale e la condensa può essere asciugata con un panno asciutto.
Rumore di ronzo del flusso d'aria	Il refrigerante che circola nelle linee del refrigerante produrrà del suono e del gorgoglio che sono normali e non influenzano l'effetto di raffreddamento. Un leggero rumore verrà generato all'attivazione del compressore specialmente all'avvio o allo spegnimento. La valvola dell'interruttore elettrico produrrà un leggero rumore, è un fenomeno normale e non influisce sul funzionamento.

Tabella classi climatiche

CLASSE	SIMBOLO	RANGE TEMPERATURA AMBIENTE C°
Subnormale	SN	Da +10 a +32
Normale	N	Da +16 a +32
Subtropicale	ST	Da +16 a +38
Tropicale	T	Da +16 a +43

PremierTech®

Per richieste d'assistenza scrivere a: supporto@premiertech.it

°Riproduzione vietata- Testi di proprietà del marchio PremierTech



DADO SRL Piva/Vat IT02681390809

Italy
14

GARANZIA

PremierTech®

Ogni prodotto PremierTech venduto ad un acquirente "consumatore" è assistito dalla garanzia sui beni di consumo, che copre i difetti di conformità che si manifestano entro 24 mesi dalla data di consegna del bene (12 mesi se acquirente commerciale). Salvo prova contraria, si presume che i difetti di conformità che si manifestano entro i primi 6 mesi dalla data di consegna del bene esistessero già a quella data, a meno che tale ipotesi sia incompatibile con la natura del bene o con la natura del difetto di conformità.

La garanzia del venditore obbliga il venditore come previsto dai termini di legge, in caso di mancanza o difetto di un dispositivo, ad assicurare per un periodo di due anni la riparazione o la sostituzione. In relazione all'inversione dell'onere della prova, l'acquirente è obbligato a dare prova, scaduti sei mesi, che la mancanza esisteva già al momento del trasferimento del rischio.

Condizioni di garanzia

La Società Dado Srl, distributrice del marchio PremierTech, vi ringrazia per la scelta e vi garantisce che i propri apparecchi sono frutto delle ultime tecnologie e ricerche.

L'apparecchio è coperto dalla garanzia convenzionale per il periodo di DUE ANNI dalla data di acquisto da parte del primo utente. La presente garanzia lascia impregiudicata la validità della normativa in vigore riguardante i beni di consumo (art 1519 bis - nonies del Codice Civile). I componenti o le parti che risulteranno difettosi per accertate cause di fabbricazione saranno riparati o sostituiti gratuitamente dal nostro servizio di assistenza, durante il periodo di garanzia di cui sopra. La Dado SRL si riserva il diritto di effettuare la sostituzione integrale dell'apparecchio, qualora la riparabilità risultasse impossibile o troppo onerosa, con un altro apparecchio uguale nel corso del periodo di garanzia. In questo caso la decorrenza della garanzia rimane quella del primo acquisto: la prestazione eseguita in garanzia non prolunga il periodo della garanzia stessa. Questo apparecchio non verrà mai considerato difettoso per materiali o fabbricazione qualora dovesse essere adattato, cambiato o regolato, per conformarsi a norme di sicurezza e/o tecniche nazionali o locali, in vigore in un Paese diverso da quello per il quale è stato originariamente progettato e fabbricato. Questo apparecchio è stato progettato e costruito per un impiego esclusivamente domestico: qualunque altro utilizzo fa decadere la garanzia.

La garanzia non copre:

- le parti soggette ad usura o logorio, né quelle parti che necessitano di una sostituzione e/o manutenzione periodica;
- l'uso professionale del prodotto;
- i mal funzionamenti o qualsiasi difetto dovuti ad errata installazione, configurazione;
- riparazioni o interventi eseguiti da persone non autorizzate da Dado Srl;
- manipolazioni di componenti dell'assemblaggio o, ove applicabile, del software;
- difetti provocati da caduta o trasporto (da intendersi successive alla data di ricezione del prodotto), fulmine, sbalzi di tensione, infiltrazioni di liquidi, apertura dell'apparecchio, intemperie, fuoco, disordini pubblici, aerazione inadeguata o errata alimentazione;
- eventuali accessori, ad esempio: bottiglie, contenitori, coltelli, ecc. usati con questo prodotto;
- interventi a domicilio per controlli di comodo o presunti difetti.

Per ricevere assistenza in garanzia sui prodotti PremierTech contattare: supporto@premiertech.it

PremierTech®

Instruction Manual

Upright Freezer

Models:

PT-FR68 ❄️ ❄️ ❄️

PT-FR86 ❄️ ❄️ ❄️

PT-FR153 ❄️ ❄️ ❄️

A++



**READ AND FOLLOW ALL SAFETY INSTRUCTIONS AND OPERATING INSTRUCTIONS
BEFORE USING.**

Contents

1.	SAFETY WARNINGS.....	1
2.	INSTALLTION.....	3
2.1	Location.....	3
2.2	Reversing the Door Swing	3
2.3	Door Handle Install Illumination (optional)	7
2.4	Door Space Requirements.....	8
2.5	Levelling the Unit	8
2.6	Cleaning Before Use	8
2.7	Before Using Your Unit.....	8
2.8	Interior Accessories.....	9
3.	PRODUCT OVERVIEW	9
4.	OPERATION.....	9
4.1	Switching On Your Unit	9
4.2	Noise Inside the Unit!.....	10
4.3	Tips for Keeping Food in the Unit.....	10
5.	CLEANING	10
5.1	Defrosting.....	10
5.2	Cleaning the Interior and the Exterior of the Unit	10
5.3	Cleaning Tips	11
6.	MAINTENANCE	11
6.1	Care When Handling / Moving Your Unit.....	11
6.2	Servicing	11
6.3	Switching Of for Long Periods of Time	11
7.	Trouble shooting	12
7.1	Warm tips:.....	12
8.	TIPS FOR ENERGY SAVING	12
9.	DISPOSAL	13

1. SAFETY WARNINGS



Warning: risk of fire / flammable materials

This appliance is intended to be used in household and similar applications such as staff kitchen areas in shops, offices and other working environments; farm houses and by clients in hotels, motels and other residential type environments; bed and breakfast type environments; catering and similar non-retail applications.

If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.

Do not store explosive substances such as aerosol cans with a flammable propellant in this appliance.

The appliance has to be unplugged after use and before carrying out user maintenance on the appliance..

WARNING: Keep ventilation openings, in the appliance enclosure or in the built-in structure, clear of obstruction.

WARNING: Do not use mechanical devices or other means to accelerate the defrosting process, other than those recommended by the manufacturer.

WARNING: Do not damage the refrigerant circuit.

WARNING: Do not use electrical appliances inside the food storage compartments of the appliance, unless they are of the type recommended by the manufacturer.

WARNING: Please abandon the refrigerator according to local regulators for its use flammable blowing gas and refrigerant.

WARNING: When positioning the appliance, ensure the supply cord is not trapped or damaged.

WARNING: Do not locate multiple portable socket-outlets or portable power supplies at the rear of the appliance.

Do not use extension cords or ungrounded (two prong) adapters.

DANGER: Risk of child entrapment. Before you throw away your old refrigerator or freezer:

-Take off the doors.

-Leave the shelves in place so that children may not easily climb inside.

The refrigerator must be disconnected from the source of electrical supply before attempting the installation of accessory.


Refrigerant and cyclopentane foaming material used for the refrigerator are flammable. Therefore, when the refrigerator is scrapped it shall be kept away from any fire source and be recovered by a special recovering company with corresponding qualification other than be disposed by combustion, so as to prevent damage to the environment or any other harm.

For EN standard: This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduce physical sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision. Children aged from 3 to 8 years are allowed to load and unload refrigerating appliances.

For IEC standard: This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.)

Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

The instructions shall include the substance of the following: To avoid contamination of food, please respect the following instructions:

- Opening the door for long periods can cause a significant increase of the temperature in the compartments of the appliance.
- Clean regularly surfaces that can come in contact with food and accessible drainage systems.
- Clean water tanks if they have not been used for 48 h; flush the water system connected to a water supply if water has not been drawn for 5 days. (note 1)
- Store raw meat and fish in suitable containers in the refrigerator, so that it is not in contact with or drip onto other food.
- Two-star  frozen-food compartments are suitable for storing pre-frozen food, storing or making ice-cream and making ice cubes. (note 2)
- One  -,two  -and three-star  compartments are not suitable for the freezing of fresh food. (note 3)
- If the refrigerating appliance is left empty for long periods, switch off, defrost, clean, dry, and leave the door open to prevent mould developing within the appliance.

Note 1,2,3: Please confirm whether it is applicable according to you product compartment type.

2. INSTALLTION

2.1 Location


When selecting a position for your unit you should make sure the floor is flat and firm, and the room is well ventilated. Avoid locating your unit near a heat source, e.g. cooker, boiler or radiator. Also avoid direct sunlight as it may increase the electrical consumption. Extreme cold ambient temperatures may also cause the unit not to perform properly. This unit is not designed for use in a garage or outdoor installation. Do not drape the unit with any covering.

When installing the unit, ensure that 10 cm of free space is left at both sides, 10 cm at the rear and 30 cm at the top of the unit. This will allow cold air to circulate **around the unit** and improve the efficiency of the cooling process. Right top hinge cover


2.2 Reversing the Door Swing

Tools Required: Phillips style screwdriver / **Flat-blade screwdriver** / Hexagonal spanner/
Hexagonal socket wrench

- 1) Remove the right top **hinge cover** .




2) Remove the screws fixed the top-hinge with cross-slot screwdriver.




3) Replace the top-hinge and the top-door limit block and the door bearing bush to the other side.

A. Remove the nut with sleeve .Take off the washer then remove the axes to the other side and fixed.




B. Remove the door limit block



C. Please taking out another door limit block, with screw mounting to the door




- 4) Disassemble the screws fixed the bottom-hinge with **hexagonal socket wrench** .




Note: the refrigerator-freezer incline angle less 45° .


- 5) Replace the bottom hinge to the other side then fix it with screws.




- 6) Set the door right position ,fix the mid-hinge .




7) Replace the top-hinge.



8) Set the top door right position , fix the top-hinge and the cover.



9) Replace the leveler to the other side and adjust it to make sure the cabinet level.




2.3 Door Handle Install Illumination (optional)

Note: Figures in the user manual are only for reference. The actual product may differ slightly. The refrigerator must be disconnected from the source of electrical supply before attempting the installation of accessory.

Step 1: take out two plug pins from the door (Side of door open)



Step 2: Install the door handle to the door and fasten it with screws




Step 3: Cover screw caps of the handle into screw holes



2.4 Door Space Requirements

The unit's door must be able to open fully as shown.

$W \times D \geq 902 \times 1052\text{mm}$




2.5 Levelling the Unit

To do this adjust the two levelling feet at the front of the unit.

If the unit is not level, the door and magnetic seal alignments will not be covered properly.

Make sure that the foot touches the ground before use.

Look down from the top, clockwise and counterclockwise loosening, tightening.



2.6 Cleaning Before Use

Wipe the inside of the unit with a weak solution of bicarbonate soda. Then rinse with warm water using a 'Wrung-out' sponge or cloth. Wash the shelves and salad bin in warm soapy water and dry completely before replacing in the unit. Clean the exterior of the unit with a damp cloth. If you require more information refer to the Cleaning section.

2.7 Before Using Your Unit

Do not damage the power cord under any condition so as to ensure safety use, do not use when the power cord is damaged or the plug is worn.

Do not put flammable, explosive, volatile and highly corrosive items in the refrigerator to prevent damages to the product or fire accidents.

Do not place flammable items near the refrigerator to avoid fires.

This product is household refrigerators and shall be only suitable for the storage of foods. According to national standards, household refrigerators shall not be used for other purposes, such as storage of blood, drugs or biological products.

Do not place items such as bottled or sealed container of fluid such as bottled beers and beverages in the freezer to prevent bursts and other losses.

Before placing any food in your unit, turn it on and wait for 24 hours, to make sure it is working properly and to allow it time to fall to the correct temperature. Your unit should not be overfilled.



◆ Before Plugging in

You must check that you have a socket which is compatible with the plug supplied with the unit.

◆ Before Turning On!

Do not turn on until two hours after moving the unit.


2.8 Interior Accessories

Various plastic storage drawers are included with your appliance - different models have different combinations.



In order to make the most of the volume of frozen-food storage compartment, the user can remove one or more drawers, out of the appliance, according to your daily use.

3. PRODUCT OVERVIEW



All images in this instruction manual are for indication only; please refer to your individual unit for details.

Two-star  frozen-food compartments are suitable for storing pre-frozen food, storing or making ice-cream and making ice cubes, not suitable for the freezing of fresh food.

4. OPERATION

4.1 Switching On Your Unit

◆ The temperature selector knob is located on the middle of the upper beam.

Setting “Min”: Less Cool Temperature

Setting “Mid”: Normal Operation (adequate for most situations)

Setting “Max”: Coolest Temperature

◆ During high ambient temperatures e.g. on hot summer days. It may be necessary to set the thermostat to the Coolest setting (position “Max”). This may cause the compressor running continuously in order to maintain a low temperature in the cabinet.

◆ For the first time you install your refrigerator, set the thermostat knob at “Mid”.

Give your refrigerator time to cool down completely before adding food. It is the best to wait 24 hours before adding food. The thermostat knob controls the temperature.

4.2 Noise Inside the Unit!

You may notice that your unit makes some unusual noises. Most of these are perfectly normal, but you should be aware of them!

These noises are caused by the circulation of the refrigerant liquid in the cooling system. It has become more pronounced since the introduction of CFC free gases. This is not a fault and will not affect the performance of your unit. This is the compressor motor working, as it pumps the refrigerant around the system.

4.3 Tips for Keeping Food in the Unit

- ◆ Keep raw meats/fishes in a container which is large enough to collect juices and cover it properly. Place the container on the lowest drawer.
- ◆ Leave space around your food, to allow air to circulate inside the unit. Ensure all parts of the unit are kept cool.
- ◆ To prevent transfer of flavours and drying out, pack or cover the food separately.
- ◆ Always let pre-cooked food cool down before you put in the unit. This will help to maintain the internal temperature of the unit.
- ◆ To prevent cold air escaping from the unit, try to limit the number of times you open the door. We recommend that you only open the door when you need to put food in or take food out.

5. CLEANING

5.1 Defrosting

- ◆ Power off the refrigerator.
- ◆ Remove the food from the refrigerator and place it properly to prevent food from melting.
- ◆ Clear the drain pipe (to use soft materials to prevent damage to the liner), Prepare the water containers for defrosting. (pay attention to clean the compressor compartment water draining tray, avoiding overflow to the ground).
- ◆ You can use the natural temperature for the natural defrost, you can also use the ice shovel to eliminate the frost (to use plastic or wooden ice shovel, for avoiding damage to the liner or pipe)
- ◆ You can also use the appropriate amount of hot water to speed up the defrost, with a dry towel to dry the water after defrosting.
- ◆ After defrosting, put back the foods in cabinet, and power on the refrigerator.

5.2 Cleaning the Interior and the Exterior of the Unit

- ◆ Dusts behind the refrigerator and on the ground shall be timely cleaned to improve the cooling effect and energy saving.
- ◆ Check the door gasket regularly to make sure there are no debris. Clean the door gasket with a soft cloth dampened with soapy water or diluted detergent.
- ◆ The interior of the refrigerator should be cleaned regularly to avoid odor.
- ◆ Please turn off the power before cleaning interior, remove all foods, drinks ,shelves, drawers, etc.
- ◆ Use a soft cloth or sponge to clean the inside of the refrigerator, with two tablespoons of baking soda and a quart of warm water. Then rinse with water and wipe clean. After

cleaning, open the door and let it dry naturally before turning on the power.

- ◆ For areas that are difficult to clean in the refrigerator (such as narrow sandwiches, gaps or corners), it is recommended to wipe them regularly with a soft rag, soft brush, etc. and when necessary, combined with some auxiliary tools (such as thin sticks) to ensure no contaminants or bacterial accumulation in these areas.
- ◆ Do not use soap, detergent, scrub powder, spray cleaner, etc., as these may cause odors in the interior of the refrigerator or contaminated food.
- ◆ Clean the bottle frame, shelves and drawers with a soft cloth dampened with soapy water or diluted detergent. Dry with a soft cloth or dry naturally.
- ◆ Wipe the outer surface of the refrigerator with a soft cloth dampened with soapy water, detergent, etc., and then wipe dry.
- ◆ Do not use hard brushes, clean steel balls, wire brushes, abrasives (such as toothpastes), organic solvents (such as alcohol, acetone, banana oil, etc.), boiling water, acid or alkaline items, which may damage the fridge surface and interior. Boiling water and organic solvents such as benzene may deform or damage plastic parts.
- ◆ Do not rinse directly with water or other liquids during cleaning to avoid short circuits or affect electrical insulation after immersion.

5.3 Cleaning Tips

Condensation may appear on the outside of the unit. This may be due to a change in room temperature. Wipe off any moisture residue. If the problem continues, please contact a qualified technician for assistance.

6. MAINTENANCE

6.1 Care When Handling / Moving Your Unit

Hold the unit around its sides or base when moving it. Under no circumstances should it be lifted by holding the edges of the top surface.

6.2 Servicing

The unit should be serviced by an authorized engineer and only genuine spare parts should be used. Under no circumstances should you attempt to repair the unit yourself. Repairs carried out by inexperienced persons may cause injury or serious malfunction. Contact a qualified technician.

6.3 Switching Off for Long Periods of Time

When the unit is not in use for a long period of time, disconnect it from the mains supply, empty all food and clean the appliance, leaving the door ajar to prevent unpleasant smells.

7. Trouble shooting

The following simple issues can be handled by the user. Please call the after-sale service department if the issues are not settled.

Inoperation	Whether the freezer is plugged and connected to power; Low voltage; Failure power or tripping circuit
Odor	Odorous foods should closely wrapped; Whether foods are rotten; Whether the interior shall be cleaned.
Long-term operation of compressor	It is normal that refrigerator operates for longer time in summer when the ambient temperature is higher; Do not put too much food in the freezer at one time; Do not put foods until they are cooled; Frequent opening of refrigerator door.
Illuminating light does not shine	Whether the refrigerator is connected to power, whether the illuminating light is damaged.
The refrigerator door can not be properly closed.	The freezer door is stuck by food packages; Too much food; Tilt refrigerator.
Loud noises	Whether the food is leveled, whether the refrigerator is balanced; Whether the refrigerator parts are properly placed.

7.1 Warm tips:

- ◆The refrigerator enclosure may emit heat during operation specially in summer, this is caused by the radiation of the condenser, and it is a normal phenomenon.
- ◆Condensation: condensation phenomenon will be detected on the exterior surface and door seals of the freezer when the ambient humidity is large, this is a normal phenomenon, and the condensation can be wiped away with a dry towel.
- ◆Buzz: Buzz will be generated by running compressor specially when starting up or shutting down.

8. TIPS FOR ENERGY SAVING

Try not to open the door too often, especially when the weather is wet and hot. Once you open the door, close it as soon as possible.

Every now and then check if the appliance is sufficiently ventilated (adequate air circulation behind the appliance).

In normal temperature conditions, please arrange the thermostat at the middle setting.

Before loading the appliance with packages of fresh food, make sure they are cooled to ambient temperature.

Ice and frost layer increase energy consumption, so clean the appliance as soon as the layer is 3-5 mm thick.

If it is the outer condenser, the rear wall should be always clean free of dust or any impurities.

- ◆ The appliance should be located in the coolest area of the room, away from heat producing appliances or heating ducts, and out of the direct sunlight.
- ◆ Let hot foods cool to room temperature before placing in the appliance. Overloading the appliance forces the compressor to run longer. Foods that freeze too slowly may lose quality, or spoil.
- ◆ Be sure to wrap foods properly, and wipe containers dry before placing them in the appliance. This cuts down on frost build-up inside the appliance.
- ◆ Appliance storage bin should not be lined with aluminum foil, wax paper, or paper toweling. Liners interfere with cold air circulation, making the appliance less efficient.
- ◆ Organize and label food to reduce door openings and extended searches. Remove as many items as needed at one time, and close the door as soon as possible.

9. DISPOSAL

Old units still have some residual value. An environmentally friendly method of disposal will ensure that valuable raw materials can be recovered and used again. The refrigerant used in your unit and insulation materials require special disposal procedures. Ensure that none of the pipes on the back of the unit are damaged prior to disposal. Up to date information concerning options of disposing of your old unit and packaging from the new one can be obtained from your local council office.

When disposing of an old unit break of any old locks or latches and remove the door as a safeguard.

Correct Disposal of this product	
	<p>Correct Disposal of this product</p> <p>This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.</p>

For more information, please contact the local authority or your retailer where you purchased the product.

Table 1 Climate classes

Class	Symbol	Ambient temperature range °C
Extended temperate	SN	+ 10 to + 32
Temperate	N	+ 16 to + 32
Subtropical	ST	+ 16 to + 38
Tropical	T	+ 16 to + 43

For assistance enquiries email: supporto@premiertech.it

PremierTech [®]
° Prohibited reproduction - Texts owned by the trademark PremierTech
CE

DADO SRL Piva/Vat IT02681390809 Italy

WARRANTY

PremierTech®

Every PremierTech product sold to a "consumer" buyer is backed by a guarantee on consumer goods, which provides a guarantee of conformity within 24 months from the date of delivery of the goods (12 months if commercial buyer). Unless there is evidence to the contrary, it is assumed that the lack of conformity that occurs within the first 6 months from the delivery date of the goods already existed for a given data, a less than hypothesis is incompatible with the nature of the asset or with the nature of the defect Compliance.

The seller's guarantee obliges the seller to come within the terms of the law, in case of lack or a device, to ensure repair or replacement for a period of time. In relation to the reversal of the burden of proof, the buyer is obliged to prove, after six months, that the deficiency already existed at the time of the transfer of the risk.

WARRANTY CONDITIONS

The Company Dado SRL, distributor of the brand PremierTech, thanks you for the choice and guarantees you that your appliances are the result of the latest technologies and research.

The appliance is covered by the conventional guarantee for the period of TWO YEARS from the date of purchase by the first user. This warranty does not affect the validity of the legislation in force concerning consumer goods (art. 1519 bis - nonies of the Civil Code). The components or parts that are found to be defective due to proven manufacturing causes will be repaired or replaced free of charge by our assistance service, during the warranty period mentioned above. The Dado SRL reserves the right to carry out the complete replacement of the device, if the reparability proves impossible or too burdensome, with another similar device during the warranty period. In this case, the warranty term is the one of the first purchase: the warranty service does not extend the warranty period. This appliance will never be considered defective in terms of materials or workmanship should it be adapted, changed or adjusted to comply with national or local safety and / or technical standards in force in a country other than that for which it was originally designed and manufactured. This appliance has been designed and built for a domestic use only: any other use voids the warranty.

The warranty does not cover:

- the parts subject to wear, or those parts that require periodic replacement and / or maintenance;
- professional use of the product;
- malfunctions or any defect due to incorrect installation, configuration;
- repairs or interventions carried out by persons not authorized by Dado SRL;
- manipulation of assembly components or, where applicable, software;
- defects caused by falling or transport (to be understood after the date of receipt of the product), lightning, power surges, infiltration of liquids, opening of the appliance, bad weather, fire, public disturbances, inadequate ventilation or incorrect power supply;
- any accessories, for example: bottles, containers, knives, etc. used with this product;
- home interventions for convenient checks or alleged defects.

To receive warranty service on PremierTech products, contact: supporto@premiertech.it